



STOW MINIRACK



Montážní návod

Kovový regál STOW Minirack

BEZPEČNOST A DOPORUČENÉ POMŮCKY

**Před montáží si celý návod pečlivě přečtěte.
Montáž doporučujeme provádět minimálně ve dvou osobách.**



Pracovní rukavice



Pevná obuv



Gumová palička

Důležité bezpečnostní informace

- Regál nikdy nepřetěžujte. Dodržujte nosnost uvedenou u konkrétní varianty produktu.
- Zátěž rozkládejte rovnoměrně po celé ploše police. Těžké předměty ukládejte do spodních polic.
- Na regál nelezte, nešplhejte po něm a nepoužívejte jej jako žebřík nebo pracovní plošinu.
- Nepoužívejte poškozené nebo deformované díly. Před použitím vždy zkontrolujte stabilitu regálu.
- Regál umístěte pouze na rovnou, pevnou a únosnou podlahu. Pro vyšší stabilitu jej doporučujeme vhodně zajistit podle podkladu.

IDENTIFIKACE PRODUKTU

Název produktu:	Kovový regál STOW Minirack
Výrobce:	Stow International NV, Industriepark 6B, B-8587 Spiere-Helkijn, Belgie
Prodejce:	Mamutex s.r.o., Na okraji 381/41, Veleslavín, 162 00 Praha 6, Česká republika
Kontakt:	www.mamutex.com , support@mamutex.com
Záruka:	7 let (pro členy Mamutex+ 14 let)

Určení výrobku

Regál STOW Minirack je určen k ručnímu ukládání skladovaného zboží ve vnitřních prostorech, například ve skladu, dílně, garáži, archivu nebo provozovně. Regál je určen pro bezpečné a rovnoměrné skladování zboží na policích.

- Není určen k lezení, stání na policích, sezení ani jako pracovní plošina.
- Není určen pro venkovní použití ani pro prostředí, kde by mohlo dojít k dlouhodobému kontaktu polic s vlhkostí.
- Příkladný modul nelze používat samostatně. Vždy musí být napojen na základní modul.



VARIANTY REGÁLOVÉHO MODULU

Regálový systém STOW Minirack je dodáván ve dvou variantách: základní modul a přídatný modul.

ZÁKLADNÍ MODUL

Komponent	Počet
předmontovaný rám	2 ks
nosník	8 ks / 10 ks
dřevotřísková police	4 ks / 5 ks

PŘÍDAVNÝ MODUL

Komponent	Počet
předmontovaný rám	1 ks
nosník	8 ks / 10 ks
dřevotřísková police	4 ks / 5 ks

Poznámka:

Varianta se 4 policemi obsahuje 8 nosníků a 4 police.

Varianta s 5 policemi obsahuje 10 nosníků a 5 polic.

ZÁKLADNÍ MODUL



2 předmontované rámy

PŘÍDAVNÝ MODUL



1 předmontovaný rám

Přídavný modul je konstrukčně napojen na základní modul a nelze jej sestavit samostatně.

SEZNAM KOMPONENTŮ

**Boční rámy dodáváme již předmontované.
Níže je uveden přehled hlavních dílů potřebných pro montáž polic.**



A

předmontovaný rám



B

nosník



C

dřevotřísková police

Počty dílů podle typu modulu

Varianta	Předmontovaný rám	Nosník	Dřevotřísková police
Základní modul	2 ks	8 ks / 10 ks	4 ks / 5 ks
Přídavný modul	1 ks	8 ks / 10 ks	4 ks / 5 ks

Před zahájením montáže zkontrolujte, zda balení obsahuje všechny díly podle zakoupené varianty.

Poškozené, ohnuté nebo deformované díly nepoužívejte.

1. PŘÍPRAVA A POSTAVENÍ RÁMŮ

**Boční rámy jsou dodávány již předmontované.
Rámy nerozebírejte a neupravujte jejich konstrukci.**

1A - ZÁKLADNÍ MODUL



1B - PŘÍDAVNÝ MODUL



Postup

- Základní modul: postavte dva předmontované rámy proti sobě ve vzdálenosti odpovídající délce nosníků.
- Přídatný modul: napojte jeden nový rám na již sestavený základní modul.
- Rámy musí stát rovně, stabilně a ve stejné výškové úrovni.
- Připravte si dostatek prostoru pro montáž a ujistěte se, že je podlaha rovná, pevná a únosná.


Přídatný modul nikdy nepoužívejte samostatně.

Slouží pouze k rozšíření základního modulu do regálové řady.

2. ZACVAKNUTÍ NOSNÍKŮ

Nosníky se zacvakávají přímo do perforovaných stojin rámu.

2A



Zasuňte háky nosníku a zatlačte směrem dolů.

2B



Oba nosníky jedné police musí být ve stejné výšce.


- Pro každou polici použijte vždy 2 nosníky - jeden přední a jeden zadní.
- Háky nosníku zasuněte do otvorů ve stojině a zatlačte nosník směrem dolů, dokud pevně nezapadne.
- Pokud je potřeba, použijte gumovou paličku. Kovovým kladivem nebouchejte přímo do konstrukce.
- Po nasazení zkontrolujte, že je každý nosník správně usazený, nehýbe se a není nasazený šikmo.

2 nosníky na 1 polici

přední + zadní nosník

3. VLOŽENÍ DŘEVOTŘÍSKOVÝCH POLIC

Na každý pár nosníků položte dřevotřískovou polici.



- Police musí ležet rovně a být po celé délce správně podepřena nosníky.
- Zkontrolujte, že police nepřechází mimo nosnou konstrukci a nekýve se.
- Dřevotřískové police neupravujte, neřežte ani neprovrtávejte bez souhlasu výrobce nebo prodejce.
- Před zatížením každé police vždy zkontrolujte správné usazení nosníků i police.

4 police

8 nosníků

5 polic

10 nosníků

PROVOZNÍ ZÁSADY A ÚDRŽBA

PROVOZNÍ ZÁSADY

- Regál používejte pouze k bezpečnému a rovnoměrnému skladování zboží.
- Nepřekračujte maximální nosnost jednotlivých polic ani celkovou nosnost regálu.
- Těžké předměty ukládejte do spodních polic, lehčí do horních polic.
- Regál nepřemísťujte, pokud je zatížený. Před manipulací jej vždy vyprázdněte.
- Děti a nepovolané osoby nesmí s regálem manipulovat bez dozoru.

ÚDRŽBA A REVIZE

- Konstrukci čistěte suchým nebo mírně vlhkým hadříkem.
- Nepoužívejte agresivní ani abrazivní čisticí prostředky.
- Dřevotřískové police chraňte před dlouhodobou vlhkostí a přímým kontaktem s vodou.
- Pravidelně kontrolujte usazení nosníků, stav polic a stabilitu regálu.
- Poškozené díly okamžitě nahradte originálními náhradními díly.

Ekologické informace

Kovové komponenty regálu jsou recyklovatelné. Po skončení životnosti výrobku jej zlikvidujte v souladu s místními právními předpisy o nakládání s odpady.

Kontrola v komerčních provozech: doporučujeme provádět pravidelné kontroly stavu konstrukce a inspirovat se normou DIN EN 15635 pro bezpečný provoz a údržbu regálových systémů.

REGÁL JE PŘIPRAVEN K POUŽITÍ

**Montáž je dokončena.
Před použitím proveďte závěrečnou kontrolu.**

Zkontrolujte před prvním zatížením

- ✓ rámy stojí rovně a stabilně
- ✓ všechny nosníky jsou správně zacvaknuté
- ✓ všechny police leží rovně a bezpečně na nosnících
- ✓ regál se nekýve a nejsou vidět deformované díly
- ✓ zátěž bude uložena rovnoměrně po celé ploše police



Regál zatěžujte postupně a vždy dodržujte nosnost uvedenou u konkrétní varianty produktu.